

Service

- MH 3M

BEMÆRK!

Maskinen bør ikke tages i brug før brugermanualen er blevet læst og forstået!

Rengøring af filter



1. Fjern vandtilgangskoblingen fra maskinen.



2. Låseringen fjernes ved at presse de to bøjede ender sammen og træk ud af.



3. Træk filteret ud med en finger.



4. Rens filteret med trykluft eller rent vand, påmonter derefter filter, låsering og vandtilgangskoblingen igen.

Rengøring af brændstof filter



1. Fjern dækslet fra brændstoftanken



2. Træk filteret op fra brændstoftanken



3. Rens filteret med trykluft.



4. Isæt filteret og skru brændstof-dækslet på igen.

Kontrol af olie og påfyldning



1. Kontroller oliestanden



2. Oliestanden skal være over minimums mærket.



3. Påfyld olie hvis nødvendigt.

Smør lynkoblinger/nipler til slange, spulehåndtag og dyserør



1. Studsen på dyserøret skal smøres med et vandafvisende smøremiddel.



2. Smør lynkoblingen på Ergo 2000 spulehåndtaget med et vandafvisende smøremiddel.



3. 3/8" Højtrykstilslutning skal smøres. Brug et vandafvisende smøremiddel.



4. Lynkoblingen på højtryksslangen smøres. Benyt et vandafvisende smøremiddel.