

Pflegeanleitung

- SC250

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Trennen Sie das Batterieladekabel vom Stromnetz und von der Maschine.



2. Füllen Sie den Frischwassertank mit sauberem Wasser. Die Temperatur darf nicht höher sein als 40 °C.



3. Der Tankdeckel kann zum Dosieren des Reinigungsmittels verwendet werden. Ein voller Deckel enthält 30 ml, was bei einem Tankinhalt von 6 l eine 0,5%ige Reinigungsmittelkonzentration ergibt.



4. Stellen Sie den Schubbügel auf die gewünschte Höhe ein. Schalten Sie die Maschine am Hauptschalter ein.



5. Heben Sie das Pedal an, um die Maschine abzusenken und beginnen Sie zu arbeiten.



6. Legen Sie die Hände an den Schubbügel, um Bürste und Wasserzufuhr einzuschalten und beginnen Sie mit dem Reinigen des Bodens.



7. Stellen Sie die Frischwassermenge gemäß Bedarf ein.



8. Zum Kehren von Grobschmutz ziehen und ggf. arretieren Sie den rechten Hebel, um den vorderen Saugfuß anzuheben.



9. Zum Vorlegen drücken Sie die Taste zum Ausschalten der Absaugung. Im zweiten Arbeitsgang die Absaugung wieder anschalten.



10. Zum Beenden des Reinigungsvorgangs schalten Sie die Maschine am Hauptschalter aus.

Nach Beendigung der Arbeiten



11. Zum Transport und zum Parken, drücken Sie das Pedal nach unten. (Kippen Sie die Maschine hierzu leicht, indem Sie den Schubbügel neigen.)



12. Entleeren Sie den Schmutzwasser- und den Frischwassertank. Reinigen Sie beide mit sauberem Wasser.



13. Waschen Sie den Deckel und das Sauggitter ebenfalls mit sauberem Wasser ab.



14. Prüfen und reinigen Sie den Frischwasser- und den Saugluftfilter regelmäßig.



15. Stecken Sie den Saugfuß ab. Entnehmen Sie die Bürste, indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.



16. Reinigen Sie den Saugfuß und die zylindrische Bürste mit Wasser.



17. Leeren Sie den Grobschmutzeinsatz und waschen ihn ebenfalls mit Wasser ab.



18. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch, und verwenden Sie bei Bedarf etwas Neutralreiniger.



19. Batterie laden: Stecken Sie den Batteriestecker in die dafür vorgesehene Steckdose an der Maschine in eine Netzsteckdose.



20. Bewahren Sie die Maschine an einem sauberen und trockenen Ort auf.