

# Brug og vedligeholdelse - SC401 C (ledning)

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!



1. Fyld tanken med rent vand evt. blandet med rengøringsmiddel til opgaven. Husk at følge producentens anbefalede dosering. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C



2. Kontroller at vand-ventilen er åben.



3. Monter sugefoden og spænd fingerskruerne. Sænk sugefoden med fodpedalen.



4. Placer børsten eller rondelholder under børstedækket. Vælg den rette børste/rondel til opgaven. Sænk børstedækket ved at trykke på fodpedalen.



5. Tilslut strømledningen til stikkontakt.



6. Sæt hovedafbryderen på "I", tryk på hovedknappen (LED-lampe lyser) for at starte maskinen.



7. Til rengøring af sarte gulve kan børsten/rondellen vædes på forhånd med vand for at undgå mærker. Tryk på hovedknappen og knappen til vandmængde samtidig i 10-20 sekunder, før rengøringen påbegyndes.



8. Start rengøringen ved at sætte hænderne på håndtagets berøringssensorer.



9. Tryk på rengøringsmiddelknappen for at justere doseringen af rengøringsmiddel i forhold til rengøringsbehovet. Når LED-lamperne er slukket, doseres der ikke rengøringsmiddel.



Når arbejdet afsluttes, gøres følgende.

10. Tryk på hovedafbryderen (LED-lampe slukket) for at standse maskinen, og sæt hovedkontakten på "0". Tag strømledningen ud af stikkontakten.



11. Placer strømledningen i holderen.



12. Løft børstedækket ved at trykke på pedalen, aftag og rengør børsten/puden.



13. Tøm snavsevandstanken med tømmeslangen. Ved behov tøm rentvandstanken med den gennemsigtige slange.



14. Afmonter og rengør grovfilteret for snavs. Vask snavsevandstanken med rent vand.



15. Rengøring af vandfilter:  
A) Luk for hanen under maskinen.  
B) Afmonter det transparente låg med pakningen og rengør filteret med vand.  
C) Monter filter, og låg.



16. Afmonter sugefoden og rens med vand. Kontroller sugegummiet og skift eller vend ved behov.



17. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.



18. Parker maskinen med låget til snavsevandstanken åbent.



# Fejlfinding

## - SC401 C (ledning)

Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen!

Fungerer maskinen ikke, som den burde?



1. Kontroller strømledningen for skade eller fejl, og se om den er sat i stikkontakt. (\*)



2. Kontroller, om der er fejl på hovedafbryderen. (\*)

(\*) I disse tilfælde skal vedligeholdelse udføres af Nilfisk Service. Du finder flere oplysninger i Servicemanualen, som du kan få på [nilfisk.dk](http://nilfisk.dk)

Fungerer sugefunktionen ikke, som den burde?



1. Kontroller om sugeslangen er korrekt monteret eller tilstoppet.



2. Kontroller om flyder og filter i snavsevandstanken er rene og monteret korrekt.



3. Kontroller om sugegummi er rent og i god stand.



4. Luk låget på snavsevandstanken og kontroller om pakningen slutter tæt.

Rengør maskinen ikke, som den burde?



1. Kontroller, om indstillingerne for vand og rengøringsmiddel er korrekte.



2. Kontroller om rentvandsventilen er åben.



3. Kontroller om rentvandsfilteret er rent eller tilstoppet.

Fungerer børsten ikke, som den burde?



1. Maskinens køreretning justeres ved at dreje på det forreste håndgreb, indtil maskinen kører ligeud.



2. Kontroller, at børsten er korrekt monteret, og at den ikke er slidt, eller om der sidder noget der kan forstyrre børstens rotation.