

Daglig vedlikehold av Nilfisk gulvvasker BR 755/755C/855



Før start – Batterier

Sjekk batterier for væskestand
- kun våt batterier

Sjekk at den hvite proppen er
synlig i toppen av alle celler.



Etter vask – Børster

CYL børster:

Åpne
sideskjørtene i
begge sider og
avmonter
børstene. Still
børstene på
høykant og la
de tørke.
Avmonter
beholderen og
rens.



Disc børster: Løft børstedekket
og la børstene tørke. Ved bruk
av pads avmonteres disse og
legges til tørk.

Etter vask – Vannfilter

Lukk vannventilen og skru av
filteret. Skyll vannfilteret med
rent vann.



Husk å åpne for
ventilen etter at du
har montert
vannfilteret.

Etter vask - Tank

Tøm og rengjør
skittenvannstanken.

Hvis maskinen skal
stå mer enn 2-3
dager, skal rent-
vannstanken
også rengjøres.
(Ikke nødvendig
med EDS).



Avmonter
grovfilteret
og rengjør
dette.



Etter vask - sugenal

Rengjør sugenalen med vann så
den fri for smuss. Kontroller at
nalgummi er inntakt. Snu
eventuelt nalgummi hvis det er
nødvendig.

Heng sugenalen på skitten-
vannstanken og la den tørke.



Etter vask - Batterier

Lad opp batteriene. Kontroller at
laderen er innstilt korrekt i
forhold til batteriet.
(Se brukerveiledningen)



Feilsøking

Nilfisk gulvvasker

BR 755/755C/855



Vil ikke starte/kjøre

Kontroller om nødstoppen er aktivert. Knappen skal være "ute".



Kontroller om termosikringene har sprunget ut. Trykk dem inn om nødvendig.

Etterlater vann ved sving

Juster sideskjørtene så de er presset mot gulvet når børstedeckket er senket. Kontroller samtidig om sideskjørtet er inntakt.

Juster sideskjørtet ved å dreie de to gule håndtakene med klokken.



Trekker striper av vann etter sugenal

Hvis stripene er i midten og på begge sider av nalen, justeres høyden på nalen ved å dreie det store håndtaket.



Kontroller samtidig at nalgummi er uten rifter og fri for partikler.

Maskinen vil ikke suge

Kan du høre sugemotoren starte?

Hvis nei
Kontroller sikringene.

Hvis ja:
Kontroller om sugeslangen er blokkert.
Kontroller om luftfilteret er rent.
Kontroller om skittenvannstanken er full.



Maskinen vil ikke gi vann

Kontroller at vannfilteret er rent og at vannventilen er åpen.

Kontroller om det er vann i rentvannstanken

