

Brug og vedligeholdelse

- Nilfisk VP930

BEMÆRK! Brug ikke maskinen, før du har læst og forstået anvisningerne i brugervejledningen



Hold støvsugeren ren og tør. Rengør beholderen med en tør klud og en lille smule rengøringsmiddel. Hold mundstykkerne rene ved at støvsuge dem med røret.



Sørg for at holde ledningen ren, så du undgår mærker på vægge og møbler. Rul ledningen op efter brug - start tættest ved maskinen - så du undgår at ledningen snor sig.



Kontrollér og udskift støvsugerposen med jævne mellemrum. Sådan udskifter du posen: Fjern slangen, og træk posens plastholder ud, før du fjerner posen. Sørg for, at poseholderen er monteret korrekt, når den nye pose er sat på.



Kontrollér og udskift eller rengør filtrene med jævne mellemrum. Brug en mønt eller lignende til at åbne låget til HEPA-filteret. Det sidder i bunden af maskinen.



Efterse maskinen for skader eller slid med jævne mellemrum: ledning, stik, slange, mundstykke, rør, hjul osv. Udskift delene, hvis nødvendigt.*



Opbevaringsløsning gør det nemt at parkere maskinen oprejst, så smudset samles bagerst i støvsugerposen.

*Elektriske dele må kun udskiftes af servicepersonale fra Nilfisk.



Fejlfinding - Nilfisk VP930

BEMÆRK! Brug ikke maskinen, før du har læst og forstået anvisningerne i brugervejledningen

Mistet sugeevne



1. Kontrollér og udskift støvsugerposen, hvis den er fyldt eller tilstoppet, eller hvis den er beskadiget.



2. Kontrollér slangen for tilstopning, og fjern eventuelle blokeringer med et kasteskaft eller lignende. Kontrollér også mundstykke og rør.



3. Kontrollér, om filtrene er rene, og udskift dem, hvis det er nødvendigt.



4. Kontrollér slangen og slangetilslutningen for lækage.

Maskinen starter ikke eller stopper med at fungere



1. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du begynder at udføre opgaver



2. Kontrollér, om ledningen eller stikket er beskadiget.



3. Hvis maskinen afbrydes under brug, er det sandsynligvis motorens termosikring, der er blevet udløst.



3.1. Kontrollér og udskift støvsugerposen.



3.2. Kontrollér og udskift alle filtre.



3.3. Kontrollér, at slange, rør og mundstykke ikke er tilstoppet.



3.4. Tænd for maskinen igen, når motorens turbine er afkølet, efter ca. 30-40 minutter. Kontakt Nilfisks serviceafdeling ved andre spørgsmål.



ADVARSEL! Maskinen er udelukkende beregnet til støvsugning af tørt snavs. Må ikke bruges til vådt snavs, da det vil ødelægge maskinen.