

Nilfisk SC25 – Tägliche Nutzung

Schnellstart mit Magic Tag



1. Stecken Sie den Schlüssel und schalten Sie die Maschine ein.



2. Geben Sie den PIN-Code ein



3. Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist



4. Lösen Sie die Bremse, um die Maschine manuell zu bedienen



5. Füllen Sie den Frischwassertank mit Wasser



6. Füllen Sie den Reinigungsmitteltank mit dem passenden Reinigungsmittel für Scheuersaugmaschinen



7. Bewegen Sie die Maschine zu einem Magic Tag



8. Scannen Sie diesen in 20-30 cm Entfernung vom Tag



9. Wählen Sie einen Plan über das Landkartensymbol auf der rechten Seite aus und drücken Sie „Reinigen“ – die Maschine kehrt automatisch zum Magic Tag zurück, sobald sie die Reinigungsaufgabe abgeschlossen hat.

Nilfisk SC25 – Tägliche Wartung

Wenn die Reinigung abgeschlossen ist...



1. Lösen Sie die Bremse, um die Maschine manuell zu bedienen



2. Bewegen Sie die Maschine zu einem Bodenablauf



3. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während der täglichen Pflege/Wartung ausgeschaltet ist



4. Leeren Sie den Grobschmutzbehälter und spülen Sie den Tank mit Wasser aus



5. Leeren Sie den Schmutzwassertank in den Bodenablauf klemmen Sie dabei bei Bedarf den Schlauch ab



6. Entfernen Sie den Saugfuß, reinigen Sie die Sauglippen und stellen Sie sicher, dass der Saugschlauch frei von Verstopfungen ist



7. Reinigen Sie den Grobschmutzkorb, die Walze und beide Seitenbesen



8. Überprüfen und reinigen Sie alle Sensoren mit einem Mikrofasertuch



9. Schließen Sie das externe Ladegerät an und laden Sie die Batterien 2-3 Stunden für eine volle Ladung auf