

Service

- MH-serien

BEMÆRK!

Maskinen bør ikke tages i brug før brugermanualen er blevet læst og forstået!

Rengøring af filter



1. Afmonter vandfilteret.



2. Fjern filterhuset og selve filteret.



3. Rens filteret med trykluft eller rent vand.



4. Påmonter derefter filter og filterhuset igen.

Rengøring af brændstof filter



1. Fjern dækslet fra brændstoftanken.



2. Træk filteret op fra brændstoftanken.



3. Rens filteret med trykluft.



4. Isæt filteret og skru brændstofdækslet på igen.

Kontrol af olie og påfyldning



1. Afmonter dækslet ved at dreje skruen en kvart omgang.



2. Oliestanden skal være over minimums mærket.



3. Påfyld olie hvis nødvendigt.

Smør lynkoblinger/nipler til slange, spulehåndtag og dyserør



1. Studsen på dyserøret skal smøres med et vandafvisende smøremiddel.



2. Smør lynkoblingen på Ergo 2000 spulehåndtaget med et vandafvisende smøremiddel.



3. 3/8" højtrykstilslutning skal smøres. Brug et vandafvisende smøremiddel.



4. Lynkoblingen på højtryksslangen smøres. Benyt et vandafvisende smøremiddel.