

Nilfisk VP25

Täglicher Gebrauch – Schnellstart mit Magic Tag



1. Überprüfen und reinigen Sie alle optischen Sensoren mit einem Mikrofasertuch (den oben angebrachten 3D-LiDAR-Sensor nur, sofern vorhanden).



2. Stecken Sie den Schlüssel ein und schalten Sie die Maschine ein.



3. Geben Sie den PIN-Code ein.



4. Drücken Sie die Bremsenentriegelung, um die Maschine manuell zu bewegen.



5. Prüfen Sie, ob der Staubbeutel nicht voll ist, und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.



6. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie geladen ist.



7. Fahren Sie die Maschine zu einem Magic Tag.



8. Halten Sie den Scanner in einem Abstand von 20 bis 30 cm vor den Tag.



9. Wählen Sie in der rechten Liste den gewünschten Reinigungsplan aus und drücken Sie „Clean“. Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs kehrt die Maschine automatisch zum Magic Tag zurück.

Tägliche Wartung – Nach Abschluss der Reinigung



1. Drücken Sie die Bremsenentriegelung, um die Maschine manuell zu bewegen.



2. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während der täglichen Wartungsarbeiten ausgeschaltet ist.



3. Reinigen und überprüfen Sie das Bürstendeck sowie die zylindrischen Bürsten. Ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt oder verschlissen sind.



4. Reinigen und überprüfen Sie die Seitenbürsten (Kehrbesen) und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.



5. Schließen Sie das externe Ladegerät an und laden Sie die Batterien für bis zu 4 Stunden auf, um eine vollständige Ladung zu erreichen.

Nilfisk VP25

Tägliche Nutzung – Schnellstart mit der Dockingstation (ohne geplante Reinigung, nur Laden)



1. Überprüfen und reinigen Sie alle optischen Sensoren mit einem Mikrofasertuch (den oben angebrachten 3D-LiDAR-Sensor nur, sofern vorhanden).



2. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollständig aufgeladen ist.



3. Geben Sie den PIN-Code ein.



4. Drücken Sie den Befehl zum Abdocken.



5. Prüfen Sie, ob der Staubbeutel nicht voll ist, und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.



6. Wählen Sie den gewünschten Reinigungsplan in der rechten Liste aus und drücken Sie auf „Reinigen“. Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs kehrt die Maschine automatisch zur Dockingstation zurück.




7. Die Dockingstation lädt die Batterie automatisch auf.

Täglicher Gebrauch – Planung eines Reinigungsauftrags mit der Dockingstation



1. Wählen Sie im Optionsmenü die Option „Reinigung planen“ aus.



2. Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Option „Neuer Zeitplan“ aus



3. Wählen Sie Karte, Bereich, Rückkehrpunkt, Startzeit und Wiederholungsintervall aus und drücken Sie anschließend auf „Speichern“.

Tägliche Wartung – Nach Abschluss der Reinigung



1. Geben Sie den PIN-Code ein.



2. Drücken Sie den Befehl zum Abdocken.



3. Drücken Sie die Bremsenentriegelung, um die Maschine manuell zu bewegen.



4. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während der täglichen Wartungsarbeiten ausgeschaltet ist.



5. Reinigen und überprüfen Sie die Zylinderbürsten und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.



6. Prüfen Sie, ob der Staubbeutel nicht voll ist, und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.



7. Prüfen Sie bei Bedarf oder mindestens einmal pro Woche, ob der Saugschlauch verstopft ist.



8. Bringen Sie die Maschine nach Abschluss der täglichen Wartung wieder zur Dockingstation zurück.