

Opprette en ny rengjøringsplan




- 1** Sett den gule nøkkelen i maskinen.




- 2** Kjør maskinen til lokasjonsmerket.



- 3** Vent til du ser skjermbildet ovenfor og skiltnummeret.



- 4** Kjør til et valgt startsted.




- 5** Trykk på "RECORD"-knappen.

CopyCat

- 6** Velg "CopyCat" og trykk "RECORD"-knappen.



- 7** Slå på ("ON") gulvaskemaskinen ved å trykke på knappen.




- 8** Juster innstillingene for rengjøring.




- 9** Lag CopyCat-ruten:

Start der det passer best.


Når du er ferdig kan du stanse der du vil.



- 10** Trykk på "STOP"-knappen.



- 11** Lagre ruten med "RECORD"-knappen.




eller

Fill-in

- 6** Velg "Fill-in" og trykk "RECORD"-knappen.




- 7** Kjør langs omkretsen av Fill-in området:




Begynn med å kjøre mot klokka.




Fortsett å kjøre etter første runde og la maskinen stoppe av seg selv.



- 8** Trykk på "STOP"-knappen.



- 9** Juster innstillingene for rengjøring.



- 10** Lagre ruten med "RECORD"-knappen.



For videoer og mer hjelp: Skann QR-koden for å få tilgang til digitale brukermanualer

Daglig bruk

– kjør en lagret rute



- 1 Sett den gule ELLER den blå nøkkelen i maskinen.




- 2 Kjør maskinen til lokasjonsmerket.




- 3 Vent til du ser skjermbildet ovenfor og skiltnummeret.




- 4 Kjør til startstedet for en lagret rute. Skjermbildet ovenfor vil nå vises.



- 5 Trykk på "PLAY"-knappen og fjern nøkkelen.



- 6 Rengjøringen begynner og maskinen vil stoppe når jobben er ferdig.



- 7 Når du beveger deg til et nytt rengjøringsområde med et annet skilt, trykker du på knappen ovenfor og velger "Skann nytt stedsskilt".

Daglig vedlikehold



- 1 Fyll opp med friskt vann gjennom åpningen på siden av rengjøringsmaskinen, og hold samtidig øye med vannivået.




- 2 Fyll vaskemiddelbeholderen.



- 3 Tørk av alle sensorene med en ren mikrofiberklut.



- 4 Tøm beholderen med skittent vann med en slange og skyll deretter beholderen forsiktig.



- 5 Rengjør nalen og skift paden hvis nødvendig.



- 6 Lad opp rengjøringsmaskinen i 8-10 timer.



For videoer og mer hjelp: Skann QR-koden for å få tilgang til digitale brukermanualer