

Pflegeanleitung

- SC50


ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1: Frischwassertank ausreichend befüllen.




2: Kontrolle/ Befüllen des Reinigungsmittel-tanks.



3: Reinigen Sie alle Sensoren mit einem Microfasertuch.

Anwendung/ angelernten Reinigungspfad abspielen



1: Gelben/ Blauen Schlüssel auf der Maschine platzieren.




2: Maschine vor den QR-/Locationtag fahren.



3: Warten bis dieses Symbol auf dem Display erscheint. Signalton ertönt.



4: Fahren Sie zum ausgewählten Startpunkt und stellen Sie die Maschine in der Startrichtung auf (es ertönt ein Signalton innerhalb eines Radius um den Startpunkt und im Display erscheint ein →).



5: Drücken Sie die Abspieltaste und nehmen Sie den Schlüssel ab.



6: Die Nilfisk Liberty SC50 beginnt mit der angelernten Reinigung.



7: Wenn die Maschine mit einem anderen QR/ Locationtag arbeiten soll, wählen Sie „Change location tag“ (Wechseln des location tag) aus.

Nach Beendung der Reinigung




1: Die Entleerung des Schmutzwassertanks erfolgt durch Entnahme und Zusammenpressen des grauen Schlauches. (Öffnen Sie den Schlauchdeckel erst über der Entsorgungsstelle.) Spülen Sie den Tank.



2: Entnehmen und reinigen Sie bitte nach jedem Reinigungsvorgang den Grobschmutzkorb.



3: Demontieren und reinigen Sie die Saugleiste. Bitte überprüfen Sie gleichzeitig den Abnutzungsgrad.



4: Laden Sie die Batterien bei Bedarf voll auf (Ladevorgang min. 7 Stunden).



5: Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und parken diese mit geöffnetem Schmutzwassertankdeckel.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch