

Fehlerbeseitigung

- BA 651 / 751 / 851

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den NILFISK-Kundendienst.

Die Maschine funktioniert nicht richtig?



1. Schalter prüfen (I = an / O = aus).




2. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

- Betriebsbereit
- Eingeschränkte Funktion - LADEN
- Keine Funktion vollständig - LADEN

3. Batteriekontrolle.

Die Absaugung zu gering?



1. Saugschläuche wegen evtl. Verstopfung prüfen.




2. Sauplippen auf Verunreinigungen und Zustand prüfen.



3. Abwassertank – Dichtung prüfen und ggf. reinigen.

Die Bürste dreht nicht?



1. Sitz der Bürsten/Pads überprüfen.



2. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.

- Betriebsbereit
- Eingeschränkte Funktion - LADEN
- Keine Funktion vollständig - LADEN

3. Batteriekontrolle.

Das Frischwasser fließt nicht?



1. Überprüfen des Frischwasserfilters.