

Verwendung und Wartung

- SW8000

ACHTUNG! Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.



1. Kontrollieren Sie den Füllstand des Dieseltanks, die LPG-Gasflasche oder den Batterieladezustand. Füllen Sie den Kraftstofftank bei Bedarf auf bzw. ersetzen Sie die LPG-Gasflasche.



2. Füllen Sie bei Bedarf Kraftstoff nach bzw. tauschen Sie die LPG-Gasflasche aus.



3. Prüfen Sie den Verschleiß der Borsten der Hauptkehrwalze. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich die Hauptkehrwalze frei drehen kann und nicht durch Seile, Schnüre oder Schmutzablagerungen blockiert wird.



4. Öffnen Sie die Motorhaube und kontrollieren Sie, ob die Kühlrippen des Motor- und Hydraulikkühlers sauber und frei von Staubablagerungen sind.



5. Überprüfen Sie den Kühlmittelstand im Motorkühlsystem.




6. Ist der Kühlmittelstand zu niedrig, kontrollieren Sie den Flüssigkeitsstand in den Ausgleichsbehältern und füllen Sie das Kühlsystem bei Bedarf mit geeignetem Kühlmittel nach.



7. Kontrollieren Sie den Motorölstand mithilfe des Ölmeßstabs an der Innenseite des Motors.



8. Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter und der Vorfilter des Motors frei von Staub sind.



9. Kontrollieren Sie den Behälterfilter auf ordnungsgemäßen Zustand. Die Filterfalten müssen sauber und intakt sein.



10. Reinigen Sie den Filter bei Bedarf mit Druckluft.



11. Kontrollieren Sie vor dem Kehren, ob die Seitenleisten korrekt eingestellt sind...



12. ...und überprüfen Sie ebenso die hintere Dichtlippe.



Wenn die Maschine bis zum Aufleuchten der roten Batteriestandsanzeige betrieben wurde, ist eine vollständige Aufladung der Batterien (10 bis 12 Stunden) erforderlich. Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann zu Schäden an den Batterien führen. Es wird empfohlen, die Batterien nach jedem Gebrauch aufzuladen.

WICHTIG: Wenn die Maschine nicht täglich verwendet wird, muss der rote Steckverbinder nach dem Ladevorgang getrennt bleiben.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Deutschland
Tel. +49 (0)7306-72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

