

Fehlerbeseitigung

- BR 755/755 C/855

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den Nilfisk-Kundendienst.

Die Maschine funktioniert nicht richtig?



1. Batterieanzeige – Ladung überprüfen.



2. Batteriestand prüfen.



3. Überprüfen ob die Ladekabel in Ordnung sind.

Die Absaugung zu gering?



1. Saugschläuche wegen evtl. Verstopfung prüfen.



2. Sauglippen auf Verunreinigungen und Zustand prüfen.



3. Deckel hochklappen und Verunreinigung entfernen.

Die Bürste dreht nicht?




1. Sitz der Bürsten/Pads überprüfen.



2. Batteriestand prüfen.

Das Frischwasser fließt nicht?



1. Überprüfen des Frischwasserfilters.